

COOXY

Plancha en libre service

APPUYEZ SUR LE BOUTON
POUR LA MISE SOUS TENSION.



ON | OFF
[5 SEC]

APPUYEZ SUR LE BOUTON
LÉGUME, POISSON OU VIANDE
POUR ADAPTER LA TEMPÉRATURE
DE CUISSON À VOS ALIMENTS.



200°C



250°C



300°C



NETTOYEZ LA PLAQUE DE CUISSON

AVEC DE L'EAU QUAND ELLE EST CHAUDE,
AIDEZ-VOUS D'UNE SPATULE OU D'UNE ÉPONGE



RISQUE DE BRÛLURE
SUR LA ZONE
DE CUISSON CENTRALE